

YOYO kurulması

DİKKAT

Yoyo'ların ilk kullanımında alarm meydana gelebilir

Ma18 Pcb 2004 ile donatılmış makineler için veya

Ma13 Pcb 2007 ile donatılmış makineler için.

Ma18 :

italiano	english	español	deutsch
Versione modulo CAN	Version module CAN	Version modulo CAN	Version modul CAN
français			
Version module CAN			

Ma13 :

italiano	english	chinese	türkçe
Versione Sw	Version Sw	版本	Versiyon
YOYO	YOYO	YOYO	Software YOYO
non compatibile	not compatible	不匹配	imkansız
русский	español	français	deutsch
Версия YOYO	Version Sw	Version Sw	Version Sw
несовместима	YOYO	YOYO	YOYO
	no compatible	pas compatible	Inkompatibel

Pcb 2007 lojik kartlı makinalarda düğme makinanın ön yüzünde bulunur
Pcb 2000 veya 2004 önceki makinalarda düğme makinanın yan kısmında bulunmaktadır.

Alarm, YOYO yazılımının Eprom yazılımına uygun olmadığını (veya Eprom yazılımının Yoyo yazılımına uygun olmadığını) belirtir.

Yoyo'ların makine ile birlikte satın alınmış olmaları halinde bunları, tedarik edilmiş özel dosya ile güncellemek gerekir.

Yoyo'ların başka bir zamanda satın alınmış olmaları halinde, www.Lonati.com sitesindeki "Teknik Destek" bölümüne girmek ve kendi Eprom yazılımı versiyonunuza uygun Yoyo yazılımı versiyonunu indirmek gerekir.

*.up dosyasını bulduktan sonra

Programlama moduna geçiniz

1. Dosyayı belleğe yükleyiniz,
2. Sonra dosyayı etkinleştiriniz.

İşlemlerin yapılması, Alarm penceresinden de mümkündür: Ek bilgilere bakınız.

Penceredeki etkin tuşlar



PCB 2004 ile donatılmış “Donna” (Bayan) makinelerin Alarm penceresinden

yandaki tuşa basılarak	[F]	yandaki menüye ulaşılır	Reading file from disk	(Floppy'den File okuma)
yandaki tuşa basılarak	[H]	yandaki menüye ulaşılır	Writing module Flash	(Flash modülü yazma)

Talimatlar için aşağıdaki sayfalara bakınız.

PCB 2007 ile donatılmış makinelerin Alarm penceresinden

yandaki tuşa basılarak	[Space]	yandaki menüye ulaşılır	ALARM MENU
------------------------	----------------	-------------------------	------------

Talimatlar için aşağıdaki sayfalara bakınız.

*	MEVCUT DİLLER
	deutsch
[F]	datei ablesen v. Floppy
[H]	schreiben flash-modul
	français
[F]	lecture File disquette
[H]	écriture module flash
	italiano
[F]	lettura File da floppy
[H]	scrittura modulo flash
	español
[F]	lectura File de floppy
[H]	escritura modulo flash
	english
[F]	Reading file from disk
[H]	Writing module flash

PCB 2004 ile donatılmış makineler için alarm penceresinden bir file .up dosyası yükleyip etkin kılınız

Fdu-3 / Fdu-2 makinarya bağlayınız. *.UP dosyası ile pen drive/disket'i sürüme koyunuz.

İzleyen işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki prospektive bakınız.

1. Dosyayı hafızaya yükleyiniz.
2. Dosyayı etkinleştirin.
Makina güncelleme durumuna girer ve bu süre içerisinde makina kapanır ve otomatik olarak kapanır.
3. MA20* alarmını bekleyiniz , böylece yeni software'ü etkinleştirmek için makinaryı açıp kapayınız.

Not:.up dosyası etkinleştirme işleminin sonra otomatik olarak silinir.

Alarm penceresinden başlayarak .up dosyasını izleyen tuşlarla yüklemek veya etkinleştirmek

FDU ile güncelleme

	işlem	süre		
			<i>Donna (Bayan)</i>	
1	yükleme		[F] , [↑] / [↓] , [ENTER]	
2	etkinleştirme		[H] , [↑] / [↓] , [ENTER]	

* Ma20 :

italiano	english	chinese	türkçe
Eseguito	Update OK.	升级	Makinaryı
aggiornamento	Switch the	执行	söndürün.
Spegnere macchina	machine OFF	关机	Güncelleme ok.
русский	español	français	deutsch
Выполнено	Ejecutado	Execute	Naubearb
обновление	actualizacion	actualisation	OK.maschine
Включить машину	Aragas maquina	Eteindre machine	ausschalten

PCB 2007 ile donatılmış makineler için alarm penceresinden bir file .up dosyası yükleyip etkin kılınız

Fdu-3 / Fdu-2 makinaya bağlayınız. *.UP dosyası ile pen drive/disket'i sürüme koyunuz.

izleyen işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki prospektive bakınız.

1. Dosyayı hafızaya yükleyiniz.
2. Dosyayı etkinleştirin.
Makina güncelleme durumuna girer ve bu süre içerisinde makina kapanır ve otomatik olarak kapanır.
3. MA20* alarmini bekleyiniz , böylece yeni software'ü etkinleştirmek için makinaı açıp kapayınız.

Not:.up dosyası etkinleştirme işleminin sonra otomatik olarak silinir.

Alarm penceresinden başlayarak .up dosyasını izleyen tuşlarla yüklemek veya etkinleştirmek

FDU ile güncelleme

	işlem	süre		
		Goal	Donna (Bayan)	Bravo
1	yükleme	[SPACE] , [D], [B]	[SPACE] , [E], [E]	[SPACE] , [C], [C]
2	etkinleştirme	[SPACE] , [D], [C]	[SPACE] , [C], [D],	[SPACE] , [C], [I]

Usb anahtarı ile güncelleme

	işlem	süre		
		Goal	Donna (Bayan)	Bravo
1	yükleme	[SPACE] , [D], [A]	[SPACE] , [G], [E]	[SPACE] , [D], [C]
2	etkinleştirme	[SPACE] , [D], [C]	[SPACE] , [C], [D],	[SPACE] , [D], [I]

* Ma20 :

italiano	english	chinese	türkçe
Eseguito	Update OK.	升级	Makinayı
aggiornamento	Switch the	执行	söndürün.
Spegnere macchina	machine OFF	关机	Güncelleme ok.
русский	español	français	deutsch
Выполнено	Ejecutado	Execute	Naubearb
обновление	actualizacion	actualisation	OK.maschine
ВЫКЛЮЧИТЬ МАШИНУ	Apagas maquina	Eteindre machine	ausschalten